

Electrolux mosógép, szárítógép és mosó-szárító gép inverter motor készüléklista

PNC	MODELL	KATEGÓRIA	MÁRKA
914 912 520	EW2T528S	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 464	EW8F249PS	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 233	EW7F249PS	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 467	EW8F169ASA	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 917 536	EW6FN428W	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 916 327	EW6F349BSA	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 812	EW8FN248B	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 912 531	EW2F448S	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 912 571	EW2FN448S	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 917 288	EW6FN348AW	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 916 507	EW6F421B	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 917 277	EW6F348W	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 232	EW7F349PW	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 463	EW8F249PSC	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 916 239	EW6F349BS	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 555 813	EW8FN148B	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 920 711	EW7F248AS	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux

Electrolux mosógép, szárítógép és mosó-szárító gép inverter motor készüléklista

PNC	MODELL	KATEGÓRIA	MÁRKA
914 917 431	EW6F428W	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 912 518	EW2T527W	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 912 524	EW2F428S	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 500 408	EW8FN248PS	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 916 508	EW6F429B	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 500 500	EW7FN348PS	ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 641	EW6SN406BXI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 642	EW6SN406WI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 645	EW6SN426WI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 680	EW6SN427WI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 349	EW6SN326SI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 384	EW6SN347SHI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 646	EW6SN426BI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
914 340 392	EW6SN327SI	KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
913 148 320	EW7TN3372	FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP	Electrolux
916 099 487	EW8H359S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 202	EW8H357S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux

Electrolux mosógép, szárítógép és mosó-szárító gép inverter motor készüléklista

PNC	MODELL	KATEGÓRIA	MÁRKA
916 098 867	EW8H458B	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 116	EW9H378S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 158	EW7H578S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 098 870	EW8H258S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 484	EW9HS289S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 054	EW8H458W	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 098 872	EW8H258B	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 119	EW9H478S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 099 480	EW8H259ST	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 098 352	EW8HS259S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 098 861	EW8H358S	HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
916 098 364	EW6C428W	KONDEZÁSCIÓS SZÁRÍTÓGÉP	Electrolux
914 600 735	EW7WN361S	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 610 120	EW7WO448W	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 610 109	EW7WO447W	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 603 530	EWWN1685W	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 600 817	EW8WN261B	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux

Electrolux mosógép, szárítógép és mosó-szárító gép inverter motor készüléklista

PNC	MODELL	KATEGÓRIA	MÁRKA
914 600 370	EW9WN249W	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 610 127	EW7WO349S	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 600 334	EW9W16IBC	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 600 736	EW7WN369S	MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux
914 606 408	EW7W368SI	BEÉPÍTHETŐ MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP	Electrolux